

MANUAL – TRANSFER **LASER** PARA **TECIDO CLARO**

1 – Para melhor qualidade de imagem são necessários alguns testes para saber a configuração ideal no modo de impressão, de forma que o transfer não receba muito calor (Ex: etiqueta, transparência, papel pesado, papel grosso...). Usar de preferência a Bandeja By-pass exceto se a impressora não tiver Bandeja By-pass.

2 – Configurar a impressora no modo espelho (invertido).

3 – ATENÇÃO: Não é necessário pré-aquecer o tecido, mas se fizer, deixar o tecido esfriar completamente.

4 – Prensagem: 190°C / 15 segundos / Pressão média alta.

5 – Esperar 5 segundos (imagens menores) a 8 segundos (imagens maiores) para remover enquanto estiver quente, de forma consistente em direção diagonal. Para uma textura mais macia você pode prensar em cima de imagem, com uma folha de teflon por 5 segundos.

6 – Aguarde 24 horas antes de lavar. Usar água morna ou fria, não usar amaciante ou alvejante, passar pelo avesso e não usar o ferro diretamente na imagem.

Observações: Aplicação em tecidos claros de algodão, poliéster, algodão / poliéster 50/50, toalhas, camisetas, sacolas ecológicas entre outras.

MANUAL – TRANSFER **LASER** PARA **TECIDO ESCURO**

1 – Para melhor qualidade de imagem são necessários alguns testes para saber a configuração ideal no modo de impressão, de forma que o transfer não receba muito calor (Ex: etiqueta, transparência, papel pesado, papel grosso...). Realizar a impressão no modo normal (não invertido).

3 - Com a imagem impressa, após a secagem, recortar a imagem deixando um espaço para fazer um pique no papel para separar as duas camadas.

4 – ATENÇÃO: Todos os tipos de tecido absorvem umidade. Se a sua camiseta é de tecido 100% algodão ela tem maior tendência de absorver umidade do que os demais. Esse fato possibilita o aparecimento de manchas na impressão após a lavagem. Para evitar essa situação faça um pré-aquecimento do tecido por 10 segundos para que toda a umidade evapore. Deixe o tecido esfriar antes de transferir a imagem.

5 – Destaque a parte de trás do papel transfer (o transfer tem 2 camadas bem aderidas).

4 – Prensagem: 166°C / 12 segundos / Pressão média baixa.

5 – Remova a proteção superior quando estiver fria em um movimento plano e suave.

6 – Aguarde 24 horas antes de lavar. Usar água fria, não deixar de molho, não usar amaciante ou alvejante, passar pelo avesso e não usar o ferro diretamente na imagem.

Observações: Aplicação em tecidos escuros de algodão, moletoms, mouse-pads, quebra cabeças, sacolas ecológicas, nylons.