

MANUAL – TRANSFER **JATO DE TINTA** PARA **TECIDO CLARO**

1 - Selecionar no menu de opções de impressão o papel comum, no modo econômico ou rascunho. Selecionar o modo espelho ou invertido, imprimir de 360 até 720 dpi, nunca acima. Após a impressão, deixar secar no mínimo 1 hora.

2 – Com a imagem impressa, após a secagem, recortar a imagem deixando uma margem ao redor de aproximadamente 0,5 cm.

3 – ATENÇÃO: Nunca imprima em resolução superior a 720 dpi, nunca sature o papel com tinta, quanto menor a quantidade de tinta no papel maior a durabilidade de impressão. Uma opção para obter uma imagem com cores mais fortes, no modo econômico, é aumentar o grau de brilho. Todos os tipos de tecido absorvem umidade. Se a sua camiseta é de tecido 100% algodão ela tem maior tendência de absorver umidade do que os demais. Esse fato possibilita o aparecimento de manchas na impressão após a lavagem. Para evitar essa situação faça um pré-aquecimento do tecido por 10 segundos para que toda a umidade evapore.

4 – Prensagem: 190°C / 16 segundos / Pressão média.

5 – Destacar a quente.

6 – Aguarde 24 horas antes de lavar. Usar água morna ou fria, não usar amaciante ou alvejante, passar pelo avesso e não usar o ferro diretamente na imagem.

Observações: Aplicação em tecidos compostos em algodão, cores claras ou branco.

MANUAL – TRANSFER **JATO DE TINTA** PARA **TECIDO ESCURO**

1 – Selecionar o modo normal de impressão (não o espelhado). Após a impressão, deixar secar no mínimo 1 hora.

2 – Com a imagem impressa, após a secagem, recortar a imagem deixando um espaço para fazer um pique no papel para separar as duas camadas. Remover o papel de apoio rasgando um canto cuidadosamente, longe da imagem impressa.

3 – ATENÇÃO: Todos os tipos de tecido absorvem umidade. Se a sua camiseta é de tecido 100% algodão ela tem maior tendência de absorver umidade do que os demais. Esse fato possibilita o aparecimento de manchas na impressão após a lavagem. Para evitar essa situação faça um pré-aquecimento do tecido por 10 segundos para que toda a umidade evapore. Deixe o tecido esfriar antes de transferir a imagem.

4 – Prensagem: 130°C / 20 segundos / Pressão média à baixa.

5 – Espere o tecido esfriar completamente e remova a folha de proteção em um movimento suave.

6 – Aguarde 24 horas antes de lavar. Usar água morna ou fria, não usar amaciante ou alvejante, passar pelo avesso e não usar o ferro diretamente na imagem.

Observações: Aplicação em tecidos de algodão escuro.