

MANUAL – TRANSFER OBM (SUBLIMAÇÃO)

OPÇÃO 1:

- 1 – Imprima sua imagem sobre o OBM utilizando uma impressora com tinta sublimática.
- 2 – Recorte o OBM com uma tesoura, estilete ou em um plotter de recorte.
- 3 – Pré-aqueça o tecido a receber a transferência para eliminar totalmente a umidade.
- 4 – Remova o liner e posicione o OBM no tecido a ser estampado, com o lado liso branco para baixo. Proteja o material com teflon.
- 5 – Prende por 35 segundos a 205/210°C, utilizando média pressão para algodão ou poliéster.

OPÇÃO 2:

- 1 – Imprima sua imagem em um papel sublimático no modo espelhado (tinta sublimática).
- 2 – Coloque uma manta teflon sobre a base da prensa. Remova o liner e posicione o OBM sobre o teflon (ou papel siliconado), com a face branca lisa para baixo.
- 3 – Posicione o papel impresso sobre o OBM.
- 4 – Prende a 195°C por 25s, utilizando pressão baixa. Após a transferência apare as bordas utilizando uma tesoura afiada. Não coloque os dedos em contato com a parte inferior do OBM.
- 5 – Pré-aqueça o tecido a receber a transferência para eliminar totalmente a umidade.
- 6 – Posicione o OBM acima do tecido a ser estampado, com o lado impresso para cima e, proteja a imagem com teflon.
- 7 – Prende por 35 segundos a 205/210°C, utilizando média pressão para algodão ou poliéster.

OBS.:

O OBM é um produto especial criado para transferência em tecidos de cores escuras, contudo, antes de usar o OBM na produção, é apropriado testar a operação para determinar a conveniência do papel em relação a aplicação específica desejada.